




W116 - W116A - W117 - W117A







Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione dei

RADDRIZZATORI

Modelli W116 - W116A - W117 - W117A

| Manuel d'instructions | pour l'utilisation | 9 |
|-----------------------|--------------------|---|
| l'entretien des: | | |

EQUERRES DE REDRESSAGE

Modèles W116 - W116A - W117 - W117A

| Wodelli Willo - Willoa - Willi - Willia | Widdeles Willo - Willoa - Will - Will A |
|--|---|
| Matricola N° | N° de série : |
| Anno di costruzione | Année de fabrication: |
| Costruttore | Constructeur |
| WERTHER INTERNATIONAL S.p.A. Via F.BRUNELLESCHI 42040 CADE' (RE) - ITALY Telefono ++ / +522 / 9431 (r.a.) Telefax ++ / +522 / 941997 WEB http://www.wertherint.com E-mail sales@wertherint.com | WERTHER INTERNATIONAL S.p.A. Via F. BRUNELLESCHI, 12 42040 CADE' (RE) - ITALY Tél: ++ / + 522 / 9431 (r.a.) Fax: ++ / +522 / 941997 WEB http://www.wertherint.com E-mail sales@wertherint.com |
| 1° Emissione - 27 Aprile 1998 | 1° édition - 27 April 1998 |
| CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO | CENTRE TECHNIQUE AGREE: |
| | |

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO.

LE OPERAZIONI DI IMBALLAGGIO, SOLLEVA-MENTO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO DEVONO ESSERE AFFIDATE ES-CLUSIVAMENTE A PERSONALE CHE SIA ES-PERTO IN TALI OPERAZIONI E CHE CONOSCA BENE IL RADDRIZZATORE ED IL PRESENTE MANUALE

IMBALLAGGIO

Il raddrizzatore viene spedito smontato in una cassa di legno. Il peso totale del pacco è di circa 230 Kg.

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

Le casse in legno possono essere sollevate sia con carrelli elevatori che con gru o carriponte . Nel caso di movimentazione con gru o carriponte, le casse devono essere sempre imbracati con minimo 2 fasce

NB. I mezzi scelti devono essere idonei al sollevamento e allo spostamento in sicurezza, tenendo conto di dimensioni, peso, baricentro, sporgenze e parti delicate da non danneggiare.

STOCCAGGIO

Gli imballi devono sempre essere conservati in luoghi coperti e protetti a temperature comprese fra -10°C e +40°C e non devono essere esposti ai raggi diretti del sole.

IMPILAMENTO DEI PACCHI

Il tipo di imballo previsto prevede la possibilità di impilare in magazzino fino a 5 pacchi uno sull'altro, purchè vengano correttamente disposti ed assicurati contro la caduta.

Nei cassoni dei camion o nei containers si possono impilare fino a 3 pacchi, purchè vengano reggiate bene e assicurate contro la caduta

ELIMINAZIONE DELL'IMBALLO

Il legno della cassa può essere riutilizzato o riciclato.

INTRODUZIONE

ATTENZIONE

Questo manuale è stato scritto per il personale di officina addetto all'uso del raddrizzatore (operatore) e per il tecnico addetto alla manutenzione ordinaria (manutentore) pertanto, prima di effettuare qualsiasi operazione sul raddrizzatore e/o sul suo imballaggio, occorre leggere attentamente tutto il manuale, poichè esso contiene informazioni importanti per:

- LA SICUREZZA DELLE PERSONE addette all'uso ed alla manutenzione ordinaria,
- LA SICUREZZA DEL RADDRIZZATORE,

CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il manuale è parte integrante del raddrizzatore e deve sempre accompagnarlo, anche in caso di vendita.

Esso deve sempre essere conservato in vicinanza del raddrizzatore, in luogo facilmente accessibile.

L'operatore ed il manutentore devono poterlo reperire e consultare rapidamente in qualsiasi momento.

I raddrizzatori sono stati progettati e costruiti rispettando quanto segue:

LEGGI

Direttive europee: 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE

NORME TECNICHE

Norne europee: EN 291 /1992, EN 292 / 1992

EMBALLAGE, TRANSPORT ET STOCKAGE

LES OPÉRATIONS D'EMBALLAGE, DE MANUTENTION, DE TRANSPORT ET DE DÉBAL-LAGE DOIVENT ÊTRE CONFIÉES A UN PERSON-NEL EXPÉRIMENTÉ DANS CE GENRE D'OPÉRA-TION, CONNAISSANT BIEN L'EQUERRES DE REDRESSAGE ET LE PRÉSENT MANUEL

EMBALLAGE

L'equerres de redressage est expédié demonté en une caisse en bois.

Le poids total du colis est d'environ 230 kg.

MANUTENTION

Les caisses en bais peuvent être déplacées soit à l'aide d'un chariot equerres de redressage , soit avec une grue ou un pont roulant . Dans ces derniers cas, elles devront toujours être sanglées au minimum par deux élingues.

NB. Les moyens utilisés devront permettre de garantir une manutention en toute sécurité, en tenant compte des dimensions, du poids, du centre de gravité, des parties en saillie et des éléments fragiles à ne pas détériorer.

STOCKAGE

Les colis devront toujours être conservés dans des endroits couverts et protégés, à des températures comprises entre -10°C et +40°C et à l'abri du rayonnement direct du soleil.

GERBAGE DES COLIS

Le type d'emballage utilisé permet d'empiler, dans les magasins, jusqu'à 5 equerres de redressages l'un sur l'autre, pourvu qu'ils soient correctement positionnés et assurés contre tout risque de chute

Dans les camions ou les containers, il est possible d'empiler jusqu'à 3 equerres de redressages, pourvu qu'ils soient sanglés et assurés contre tout risque de chute.

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Le bois de la caisse peut être réutilisé ou recyclé.

INTRODUCTION

ATTENTION

Ce manuel a été rédigé pour le personnel d'atelier affecté à l'utilisation de l'equerres de redressage (opérateur) et pour l'agent chargé l'entretien courant (agent d'entretien), toutefois avant d'effectuer quelque opération que ce soit sur l'equerres de redressage et/ou sur son emballage, il est nécessaire de lire attentivement tout ce manuel, celui-ci contenant des informations importantes pour:

- LA SÉCURITÉ DES PERSONNES affectées à l'utilisation et à l'entretien ordinaire,
- LA SÉCURITÉ DE L'EQUERRES DE REDRESSAGE

CONSERVATION DU MANUEL

Ce manuel fait intégralement partie de l'equerres de redressage et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente

Il devra toujours être conservé à proximité de l'equerres de redressage, dans un endroit facilement accessible. A tout moment, l'opérateur et l'agent d'entretien devront le consulter rapidement.

Les equerres de redressages ont été conçus et construits en respect des dispositions suivantes:

LOIS

Directives européennes: 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CFE

NORMES TECHNIQUES

Norme européenne: EN 291/1992, EN 292/1992

DESCRIZIONE

Il raddrizzatore per uso carrozzeria ad azionamento idraulico è costituito da una robusta struttura in acciaio.

Questo è costituito in particolare di :

Un longhe-

rone principale dotato di ruote che permettono la movimentazione dell'attrezzo

Un braccio

mobile incernierato al longherone

Un cilindro

idraulico collegato al longarone per lo spostamento del braccio; tale cilindro può essere comando sia da una pompa manuale che da una pompa idropneumatica.

Il collegamento raddrizzatore- carrozzeria viene effettuato mediante una catena con relativo gancio.

SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 10 Ton Lunghezza totale: 3000mm Pressione di alimentazione per pompa idropneumatica: 7 bar

Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico:

Peso totale raddrizzatore: 200 Kg HP 700 Pompa idropneumatica mod: Temperatura di funzionamento: -10 / +50°C

Per caratteristiche e particolari della pompa idropneumatica vedere manuale uso e manutenzione della stessa .

NORME DI SICUREZZA

L'uso di questo raddrizzatore è limitato all'utilizzo in carrozzeria su auto con lamiere/ parti da raddrizzare .

Prima di iniziare la riparazione, assicurarsi che :

il raddriz-

zatore sia collegato in maniera appropriata al veicolo mediante il

tubo di ancoraggio al fine di creare una appropriata reazione. Le viti sia-

no correttamente serrate

La catena

con relativo gancio sia collegato al braccio in modo da evitare slittamenti o scollegamenti .

Non sosti

personale estraneo nelle vicinanze della macchina Non sovraccaricare! Il sovraccarico può causare rotture al RAD-DRIZZATORE e danni anche gravi alle cose e alle persone.

ATTENZIONE

Utilizzare il raddrizzatore con collegamenti non corretti o in pavimenti sconnessi e cedevoli può comportare per lo stesso instabilità

Il raddrizzatore può lavorare solo a trazione .

E' vietato a chiunque sostare in prossimità del raddrizzatore durante la fase di lavoro

La valvola di sicurezza è tarata e sigillata dal costruttore; è assolutamente vietato manometterla o variare la taratura.

LA MANCANZA DI RISPETTO di queste RACCOMANDAZIONI può causare danni al raddrizzatore e alle persone.

DESCRIPTION

L'équerre de redressage pour carrossiers à actionnement

hydraulique est composé d'une structure robuste en acier. Cette structure est formée de:

• un châssis principal équipé de roues qui permettent le

déplacement de l'outil

- un bras mobil fixé par des charnières au châssis
- un vérin hydraulique relié au châssis pour le mouvement du bras; ce vérin peut être

commandé aussi bien par une pompe manuelle que par une pompe hydropneumatique.

L'équerre est fixée à la carrosserie au moyen d'une chaîne munie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée: 10 Ton Longueur totale: 3000 mm

Pression d'alimentation pour la pompe hydropneumatique: 7 bars Sécurité hydraulique en cas de surcharge:

Poids total de l'équerre: HP 700 Pompe hydropneumatique mod: Température de functionement: -10/+50 °C

Pour les caractéristiques et les détails de la pompe hydropneumatique, voir la notice d'utilisation et d'entretien de la pompe.

NORMES DE SECURITE

L'utilisation de cette équerre est limitée à l'utilisation sur des

carrosseries de voitures ayant des tôles/parties à redresser. Avant de commencer la réparation, s'assurer que:

- l'équerre soit reliée de façon adéquate au véhicule au moyen du tube d'ancrage afin de créer une réaction appropriée.
- · les vis soient correctement serrées.
- la chaine avec son crochet soit relièe au bras de facon ° éviter glissements ou décrochages
- près de la voiture, il n'y ait pas de personnel étranger. Ne pas surcharger! La surcharge peut causer des ruptures à l'E-QUERRE et des dommages graves aux choses et aux

personnes.

ATTENTION

Une utilisation de l'équerre avec des branchements non corrects ou sur des sols non plans et peu solides peut comporter pour l'outil instabilité et danger.

L'équerre ne peut travailler qu'en traction.

Il interdit à quiconque de rester en proximité de l'équerre pendant la phase de travail.

La soupape de sécurité est tarée et scellée par le constructeur, il est absolument interdit de la forcer ou de modifier le tarage.

LE MANQUE DE RESPECT de ces NORMES peut causer des dommages à l'équerre et aux personnes.

MANUTENZIONE

L'unità idraulica (cilindro-pompa) è un sistema chiuso che richiede solo una lubrificazione mensile delle parti mobili.

Nel caso che l'unità idraulica perda olio o venga smontata per sostituirne le guarnizioni, occorre attivare la pompa ed aggiungere lentamente l'olio attraverso il foro di riempimento. Per le modalità di smontaggio rivolgersi al servizio assistenza specializzato. Quantità d'olio necessaria: 1,95 lt.

ATTENZIONE

una quantità maggiore d'olio potrebbe causare inconvenienti. Olio da usare : tutti gli olii idraulici con gradazione ISO 22 (rif. Shell Tellus oil 22 o equiv.).

ISPEZIONI

Un controllo visivo deve essere effettuato prima dell' uso del raddrizzatore verificando che non vi siano perdite, danni, parti sciolte o mancanti e parti usurate.

Ogni raddrizzatore deve essere controllato immediatamente se lo stesso è stata assoggettato ad un sovraccarico, ad urto o ad una deformazione.È raccomandabile che questa ispezione venga effettuata da personale specializzato del rivenditore.RADDRIZZATORI DANNEGGIATI

Tutti i raddrizzatore danneggiati o mal funzionanti **DEVONO ESSE-RE MESSI FUORI SERVIZIO.**

DISTRUZIONE DEL RADDRIZZATORE

Quando il raddrizzatore deve essere distrutto, il materiale deve essere smaltito e/o riciclato in accordo alla normativa vigente nel paese in cui viene demolito il raddrizzatore

NOTICE DE SERVICE ET D'ENTRETIEN

L'unité hydraulique est un système étanche qui, normalement, ne nécessite qu'une lubrification mensuelle des pièces mobiles. En cas de perte d'huile ou après le démontage de l'unité hydraulique pour remplacement de joints usagés (voir la liste des pièces de rechange), introduire lentement de l'huile par l'orifice de remplissage tout en actionnant la pédale de la pompe. Quantité d'huile nécessaire - 1,95 lt.

ATTENTION

une quantité d'huile supérieure pourrait provoquer des incidentes. Toute huile hydraulique d'une gradation ISO 22 (réf. Shell Tellus oil 22 ou équivalent) peut être utilisée.


CONTRÔLES


Avant d'utiliser l' équerre de redressage , s'assurer qu'il n'y ait pas d'usure au niveau des pièces mécaniques, ni de fuite d'huile au groupe hydraulique, ni de dommages ou de parties manquantes. En cas d'accident quel qu'il soit, de surcharge ou de choc, chaque équerre de redressagedoit être contrôlé immédiatement. Cette inspection doit toujours être effectuée par le personnel spécialisé du fournisseur. APPAREILS ENDOMMAGÉS


fonctionnant mal **DOIT ÊTRE MIS HORS SERVICE**.


DESTRUCTION DE L'EQUERRE DE REDRESSAGE


Lorsque le équerre de redressage devra être détruit, les matériaux résultant de cette destruction devront être éliminés et/ou recyclés conformément à la législation en vigueur dans le pays où le équerre de redressagesera détruit.











| Part Code | Sugg | Descrizione | Description |
|-----------|------|------------------------------|------------------------------|
| A0208 | Cugg | GRANO M6X10 | VIS SANS TÊTE M6X10 |
| A0444 | | SEEGER E25 UNI 7435 | ANNEAU ÉLASTIQUE ØE 25 |
| B0065 | | VITE TE M10X50 UNI 5739 | VIS TE M10X50 UNI 5739 |
| B0068 | | SPINA Ø8X70 | GOUPILLE Ø8X70 |
| C0037 | | VITE TCEI M6X20 UNI 5931 ZB | VIS TCEI M6X20 |
| C0037 | | TAPPO M1/4 | BOUCHON M 1/4 |
| C0049 | | RONDELLA Ø10,5X21 UNI 6592 | RONDELLE Ø10,5X21 |
| C0002 | | VITE TE M8X20 UNI 5739 | VIS TH M8X20 UNI 5739 |
| C0098 | | O'RING 2018 | JOINT TORIQUE 2018 |
| R0001XX | | BRACCIO FISSO | BRAS FIXÉ |
| R0003XX | | LONGHERONE | CHASSIS PRINCIPAL |
| | | | |
| R0006 | | PERNO D 25X64 | TIGE |
| R0007XX | | CAVALLETTO COMPL. | CANDELLE COMPL. |
| R0009 | | PIASTRA COMPL. | PLAQUE |
| R0010 | | GANASCIA ZIGRINATA | MÂCHOIRE STRIÉE |
| R0012 | | PROLUNGA STAFFA | RALLONGE |
| R0013 | | STAFFA ANCORAGGIO | CHAPE |
| R0014 | | PERNO QUADRO | TIGE |
| R0015 | | MOLLA PER STAFFA | RESSORT |
| R0016 | | PERNO D 22X160 | TIGE |
| R0017XX | | SUPPORTO RUOTA | SUPPORT ROUES |
| R0018 | | TUBO ANCORAGGIO | TUBE |
| R0019 | | CATENA MT 3 | CHAÏNE |
| R0020 | | MORSETTO COMPL. | ÉTAU |
| R0023 | | RALLA | BERCEAU |
| R0024 | | ATTACCO INF. CILINDRO | TÊTE INFERIEUR VERIN |
| R0025XX | | BRACCIO ORIENTABILE | BRAS ORIENTABLE |
| R0027XX | | LONGHERONE | CHASSIS PRINCIPAL |
| R0029 | | PIATTO FORATO | PLAQUE |
| R0031 | | SPINA D25 | TIGE |
| R0033 | | PERNO PIEGATO D20 | TIGE |
| R0035 | | CILINDRO COMPL. | VERIN |
| R0038 | | TUBO FLESSIBILE | FLEXIBLE HAUTE |
| R0039 | | POMPA A MANO | POMPE MANUEL |
| R0041 | | GANCIO CON PERNO D10 | CROCHET |
| R0042 | | RUOTA D100 | ROUE |
| R0043 | | DADO CIECO M12 UNI 5721 ZB | ÉCROU |
| R0044 | | RONDELLA P 12 UNI 1749 ZB | RONDELLE |
| R0046 | | DADO MEDIO M12 UNI 5588 | ECROU M12 |
| R0047 | | VITE TE M12X130 UNI 5737 ZB | VIS |
| R0047 | | RUOTA D80 | ROUE |
| | | FERMO AD ANELLO | |
| R0051 | | | ARRET |
| R0103 | | ANELLO ELASTICO ESTERNO Ø10 | ANNEAU ÉLASTIQUE EXTERNE Ø10 |
| R0114 | | SFERA 1/4" | SPHERE 1/4" |
| R0118 | | RONDELLA RAME D 16X22X1,5 PR | RONDELLE |
| R0122 | | SFERA D 7,144 | SPHERE |
| R0124 | | RONDELLA RAME D 14X20X1,5 | RONDELLE |
| R0191 | | DADO CIECO M10 UNI 5721 ZB | ÉCROU M10 UNI 5721 ZB |
| R0192 | | SFERA D 4 PR10B | SPHÈRE |
| R0326 | | STAFFA PORTA MORSA | CHAPE |
| R0327 | | CAVALLOTTO PORTA GANASCIA | CHAPE |

| R0328 | MOLLA DI RICHIAMO | RESSORT |
|-------|--|-------------------------------------|
| R0329 | 1/2 MORSETTO | ETAU |
| R0330 | GRUPPO OLEODINAMICO RDA | UNITÉ HYDRAULIQUE |
| R0331 | MOLLA PER MORSETTO | RESSORT |
| R0332 | PERNO SPINA D 25X70 ZB | TIGE |
| R0333 | ANELLO STAMPATO PER MORSETTO | BAGUE |
| R0334 | GRUPPO OLEODINAMICO RD | UNITÉ HYDRAULIQUE |
| R0335 | NOTTOLINO PER MOLLA | DÉCLIC |
| R0336 | MOLLA VALVOLA DI MASSIMA | RESSORT |
| R0337 | TAPPO FILETTATO VALVOLA DI MAS- SIMA | BOUCHON |
| R0338 | PERNO D 25X156 RD-RDA | TIGE |
| R0339 | TAPPO VALVOLA DI MASSIMA | BOUCHON |
| R0340 | PERNO SPINA Ø10 | TIGE |
| R0342 | CORPO POMPA | CORP DU POMPE |
| R0343 | MOLLA VALVOLA DI MASSIMA | RESSORT |
| R0344 | GRANO PER VALVOLA | VIS SAN TÊTE |
| R0348 | TAPPO VALVOLA DI SCARICO | BOUCHON |
| R0349 | VOLANTINO 6 LOBI MA 8X50 | VOLANT |
| R0352 | RONDELLA ALL.ØI 13,5X18 1/4" | RONDELLE ALL.ØI 13,5X18 1/4" |
| R0354 | TESTATA CILINDRO COMPLETA | TÊTE DU CYLINDRE |
| R0355 | CILINDRO DI COMPRESSIONE | CYLINDRE DE COMPRESSION |
| R0356 | DADO FISSAGGIO BUSSOLA | ÉCROU |
| R0357 | BUSSOLA PORTA GUARNIZIONE | BAGUE-GUIDE JOINT |
| R0358 | MOLLA RICHIAMO PISTONE | RESSORT |
| R0359 | VITE FISSAGGIO MOLLA | VIS |
| R0360 | PISTONE COMPLETO | PISTON |
| R0361 | BUSSOLA GUIDA PISTONE | BAGUE-GUIDE PISTON |
| R0362 | TESTATA PISTONE COMPLETA | EMBOUT DE VÉRIN RD |
| R0365 | TESTATA PISTONE COMPLETA | EMBOUT DE VÉRIN RDA |
| R0366 | FILTRO NYLON | FILTRE NYLON |
| R0367 | MANICO POMPA COMPLETO | BRANCHE |
| R0368 | CILINDRO SERBATOIO | CYLINDRE RÉSERVOIR |
| R0369 | FONDELLO CHIUSURA CILINDRO | TÊTE INFERIEUR VÉRIN |
| R0370 | TIRANTE L=375 | TIRANT |
| R0371 | MOLLA RICHIAMO POMPANTE | RESSORT |
| R0372 | CILINDRO POMPANTE | VÉRIN |
| R0373 | POMPANTE | EUSEMBLE PISTON |
| R0375 | TAPPO ALETTATO Ø25 | BOUCHON |
| R0377 | PROLUNGA | RALLONGE RD-RDA |
| R0379 | KIT GUARNIZIONI CILINDRO | KIT DE JOINTS VÉRIN |
| R0380 | KIT GUARNIZIONI POMPA | KIT DE JOINTS POMPE |
| R0381 | CILINDRO COMPLETO | VERIN |
| R2029 | COPIGLIA ELASTICA Ø3X60 TIPO UNI 8833 | GOUPILLE ÉLAST. Ø3X60 TYPE UNI 8833 |
| R2302 | O'RING 117 | JOINT TORIQUE 117 |
| R3132 | SFERA 5/16° | BILLE 5/16" |
| R3201 | SERBATOIO BIANCO POMP | RESERVOIR |
| R3202 | COPERCHIO POMPA HP700 | COUVERCLE POMPE HP700 |
| R3203 | PEDALIERA POMPA HP700 | PEDALE |
| R3204 | SEDE VALV. RITORNO POMPA HP700 | SIEGE SOUPAPE DE RETOUR |
| R3205 | CORPO PERNO DIFFERENZ. POMPA H | CORPS PIVOT DIFFERENTIEL |
| R3206 | MOLLA PERNO DIFFERENZ. POMPA H | RESSORT TIGE DIFFERENTIEL |
| | 1 | |

| R3207 | | PERNO DIFFERENZ. POMPA HP700 | PIVOT DIFFERENTIEL |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| R3208 | * | MOLLA VALV. INIZIO CICLO POMPA | RESSORT SOUPAPE DEBUT CYCLE |
| R3209 | * | PISTONE INIZIO CICLO HP700 | PISTON COMMANDE DEBUT CYCLE |
| R3210 | * | PERNO COMANDO INIZIO CICLO POM | PIVOT COMMANDE DEBUT CYCLE |
| R3211 | | SEDE VALV. POMPA HP700 | SIEGE SOUPAPE |
| R3212 | | RONDELLA SEDE RITORNO POMPA HP | RONDELLE SIEGE DE RETOUR |
| R3213 | | MOLLA SFERA RITORNO OLIO POMPA | RESSORT ROTULE RETOUR HUILE |
| R3214 | | RONDELLA RAME 14X20X1 POMPA HP | RONDELLE CUIVRE 14X20X1 |
| R3215 | | RACCORDO FILTRO ASP. POMPA HP7 | ADAPTATEUR FILTRE ASP. |
| R3216 | | FILTRO OLIO POMPA HP700 | FILTRE HUILE |
| R3217 | | CORPO POMPANTE POMPA HP700 | CORPS CYLINDRE |
| R3218 | | CORPO POMPA HP700 | CORPS DE POMPE HP700 |
| R3219 | | FASCETTA SERRAGGIO CANNA POM- PA | COLLIER DE SERRAGE CHEMISE VERIN |
| R3220 | | RONDELLA RAME 18X24X1,5 POMPA | RONDELLE CUIVRE 18X24X1,5 |
| R3222 | | GHIERA DI GUIDA HP 700 | BAGUE SEEGER |
| R3223 | * | POMPANTE POMPA HP700 | PISTON DE POMPE |
| R3224 | * | CANNA POMPA HP700 | CHEMISE DE VERIN |
| R3225 | | MOLLA POMPANTE POMPA HP700 | RESSORT |
| R3226 | | RONDELLA FERMO MOLLA POMPA HP7 | RONDELLE DE SECURITE RESSORT |
| R3227 | | PISTONE POMPA HP700 | PISTON |
| R3228 | | RONDELLA DI TENUTA POMPA HP700 | RONDELLE D'ETANCHEITE |
| R3229 | | PISTONE INVERTITORE POMPA HP70 | PISTON INVERSEUR |
| R3230 | | BOCCOLA FERMO OR POMPA HP700 | BAGUE D'ARRET |
| R3231 | * | TESTATA POMPA HP700 | CULASSE |
| R3232 | | FLANGIA POMPA HP700 | BRIDE |
| R3233 | | PERNO PISTONE INVERT. POMPA HP | PIVOT PISTON INVERSEUR |
| R3234 | * | GUARNIZIONE TENUTA FRONT. POMP | JOINT D'ETANCHEITE FRONTAL |
| R3235 | | RACCORDO VALVOLA LIMIT. POMPA | RACCORD SOUPAPE DE LIMITATION |
| R3236 | | SPINGIMOLLA POMPA HP700 | PRESSE-RESSORT |
| R3237 | | MOLLA VALV. LIMITATR. POMPA HP | RESSORT SOUPAPE DE LIMITATION |
| R3238 | | OTTURATORE VALV. LIMITATR. POM | OBTURATEUR SOUPAPE DE LIMITATION |
| R3239 | | SEDE VALV. LIMITATR. POMPA HP7 | SIEGE SOUPAPE DE LIMITATION |
| R3240 | | RONDELLA RAME 8X12X1,5 POMPA A | RONDELLE CUIVRE |
| R3241 | | SEDE VALV. MANDATA POMPA HP700 | SIEGE SOUPAPE DE REFOULEMENT |
| R3242 | | MOLLA VALV. MANDATA POMPA HP70 | RESSORT SOUPAPE DE REFOULEMENT |
| R3243 | | RACCORDO VALV. MANDATA POMPA | RACCORD SOUPAPE DE REFOULEMENT |
| R3244 | | RONDELLA NYLON POMPA HP700 | RONDELLE NYLON |
| R3245 | | RACCORDO ORIENTABILE POMPA HP7 | RACCORD ORIENTABLE |
| R3246 | | ANELLO ANTIESTRUSIONE POMPA HP | BAGUE ANTI-EXTRUSION |
| R3247 | | SPINA PEDALE POMPA HP700 | TENON PEDALE |
| R3248 | | TAPPO OLIO TCNS 1/4 POMPA HP70 | BOUCHON HUILE |
| R3249 | | RONDELLA FERMO MOLLA HP700 | RONDELLE SECURITE RESSORT |
| R3250 | | PERNO POMPA HP700 | GOUJON |
| R3251 | | VALVOLA SICUREZZA POMPA HP700 | SOUPAPE DE SECURITE |
| R3252 | | RACCORDO ARIA POMPA HP700 | RACCORD AIR |
| R3253 | | FILTRO ARIA POMPA HP700 | FILTRE A AIR |
| R3254 | | GUIDA SFERA POMPA HP700 | GUIDE ROTULE |
| R3255 | | RONDELLA RAME 16X20X1,5 POMPA | RONDELLE CUIVRE |
| R3256 | | SILENZIATORE POMPA HP700 | SILENCIEUX |
| 1.10200 | | | |

| R3257 | | PROTEZIONE SFERA POMPA HP700 | PROTECTION ROTULE |
|---------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| R3258 | | O'RING 104 1A008 | JOINT TORIQUE 104 |
| R3259 | | ANELLO ANTIESTRUSIONE POMPA HP | BAGUE ANTI-EXTRUSION |
| R3261 | | ANELLO ANTIESTRUSIONE POMPA HP | BAGUE ANTI-EXTRUSION |
| R3262 | | TAPPO PIOMBO POMPA HP700 (107) | BOUCHON EN PLOMB |
| R3264 | | ANELLO ANTIESTRUSIONE POMPA HP | BAGUE ANTI-EXTRUSION |
| R3265 | | RASCHIATORE G6-10-2 POMPA HP70 | RACLEUR G6-10-2 |
| R3272 | * | O'RING 114 | JOINT TORIQUE 114 |
| R3273 | * | O'RING 2050 | JOINT TORIQUE |
| R3274 | * | O'RING 2010 | JOINT TORIQUE 2010 |
| R3275 | * | O'RING 2012 | JOINT TORIQUE 2012 |
| R3276 | | GUARNIZIONE COPERCHIO SERBA- TOI | JOINT COUVERCLE RESERVOIR |
| R3277 | | AMMORTIZZATORE POMPA HP700 | AMORTISSEUR |
| R3278 | | O'RING 3268 | JOINT TORIQUE 3268 |
| R3279 | | GUARNIZIONE POMPANTE POMPA HP7 | JOINT PISTON |
| R3280 | * | GUARNIZIONE PISTONE ARIA POMPA | JOINT PISTON AIR |
| R3281 | * | GUARNIZIONE CANNA POMPA HP700 | JOINT CYLINDRE |
| R3282 | | GUARNIZIONE | JOINT |
| R3283 | | O'RING 2100 | JOINT TORIQUE 2100 |
| R3284 | | O'RING 3200 | JOINT TORIQUE 3200 |
| R3285 | | VITE TCEI M5X10 UNI 5931 ZB | VIS M5X10 UNI 5931 |
| R3286 | | O'RING 3218 | JOINT TORIQUE 3218 |
| R3287 | | O'RING 115 | JOINT TORIQUE 115 |
| R3288 | | SEEGER POMPA HP700 | BAGUE SEEGER |
| R3289 | | VITE TSCE 90° M5X18 UNI 5933 Z | VIS TSCE 90° M5X18 UNI 5933 Z |
| R3290 | | VITE TCTC M5X10 UNI 6107 ZB | VIS TCTC M5X10 UNI 6107 ZB |
| R3291 | | GRANO BLOK STEI M6X104 POMPA H | GRAIN BLOK STEI M6X104 |
| R3293 | | RIVETTO ACC. 1,9X3,5 UNI 7346 | RIVET 1,9X3,5 UNI 7346 |
| R3295 | | O'RING 119 | JOINT TORIQUE 119 |
| R3296 | | SEEGER AV20 POMPA HP700 | BAGUE SEEGER AV20 |
| R3333 | | VITE (COPPIA 2,5 NM) | VIS (COUPLE 2,5 NM) |
| R3334 | * | GRANO | GRAIN |
| R3335 | | SPINA | TANON |
| R3340 | | RONDELLA POMPA HP700 | RONDELLE |
| V059 | | POMPA AZIONAMENTO CILINDRO | POMPE HYDROPNEUMATIQUE COMPLÈTE |
| Z_ZCONS | | * = RICAMBI CONSIGLIATI | * = PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES |



Dichiarazione di conformità - Declaration of Conformity Konformitätserklärung - Déclaration de conformité Declaración de conformidad - Overensstemmelseserklæring Samsverserklæring - Överensstämmande intyg



WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F.Brunelleschi, 12 42040 CADE' (Reggio Emilia) Italy Tel.++/+522/9431 (r.a.) Fax ++/+522/941997

con la presente dichiariamo che il raddrizzatore modello déclare par la presente que le equerres de redressage modèle hereby we declare that the straighteners model hiermit erklären wir, daß das Karosserie Richtgerät Model por la presente declara, que l'enderezador modelo

W116 - W116A - W117 - W117A



è stato costruito in conformità a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio del 14 Giugno 1989 per uniformare le leggi degli Stati membri (89/392 CEE, modificata dalla Direttiva 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68/CEE)



a été construite en conformité à les prèvisions de la DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres (89/392 CEE,modifiée par la Directive 91/368 CEE, 94/44 CEE, 93/68 CEE)



was manufactured in conformity and with the COUNCIL DIRECTIVE of 14 June 1989 in order to unify the laws of the Member States (89/392 EEC, modified by Directive 91/368 EEC, 93/68/EEC)



in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Grundlage der Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (89/392 EWG, die durch dieRichtlinie 91/368 EWG, 93/44 EWG, 93/68 EWG geändert worden ist), hergestellt wurde.



estádo fabricado según las disposiciones de la Directiva del Consejo de 14 de junio de 1989 de aproximación mutua de la legislación de los estados miembro de la seguridad de maquinaria (89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE).

Cadè,07/04/1998

Vice president Iori Werter

fori Wentes